

智能站架快速上手指南

V1.7 · 2026-10-23 | 首次使用 · 从接电到日常照护

01 摆稳并接电

将站架放在平稳台面，确认站杆、食杯稳固，托盘不碰外框，理好电源线。使用随箱 9 V 直流 / 2 A 电源；最大承载 300 克。整机已完成出厂校准，普通使用不需要重新标定。

02 连接、配网与绑定

进入鸚鵡管家小程序的设备入口，按当前页面提示连接智能站架，设置家中 2.4 GHz Wi-Fi，再扫描机身绑定二维码或输入绑定码。小程序入口码与机身绑定码用途不同。确认设备在线后再继续；不同固件和客户端的操作顺序以页面提示为准。

03 加入奖励粮

先暂停自动奖励及定时喂食，等待动作结束。加入干燥、适配的 A 级纸壳麻子，合上粮仓盖并检查食杯接料位置。首次出粮请在旁观察；不要在机构动作时伸手调整。

04 开启自动奖励

在站架主页打开“自动奖励”，等待保存和设备确认；旧版界面按提示保存。先让鸚鵡熟悉站架，再逐步引导上杆。训练效果因个体而异，不强迫鸚鵡停留。

05 称重与记录

进入“蓝牙体重秤”，选择站杆或底座。保持空载完成去皮，再让鸚鵡站稳，核对当前鸚鵡后保存体重。需要自动记录时，按设备页面开启并等待设置同步。

06 设置喂食计划

如需定时喂食，在喂食页面设置时间和份量并保存，确认设备已同步。奖励与定时计划分别管理；暂停奖励不等于关闭喂食计划。首次执行计划时请留在旁边观察。

使用前确认

设备在线、接料位置正确、设置已确认，再开始日常使用。出现异响、卡粮或动作异常时停止操作并断电检查，不连续重试。

智能站架快速上手指南

V1.7 · 2026-10-23 | 日常维护 · 离线使用与重新绑定

清洁与拆装

先暂停奖励和定时计划，等动作结束后断电。食杯水平拔出后可水洗，完全干燥再对齐插舌水平推回；站杆取下擦拭，按原位置插回并确认稳固。清理托盘，避免碰触或挤压称重结构。主机避免进水，其余机构不要自行拆开。

蓝牙断开后如何恢复

固件 0.7.37 起，称重蓝牙断开 30 秒后恢复称重前已开启的奖励；重连会取消倒计时，再断开重新计时。主动暂停、异常或断电不会因此自动解除，旧固件需手动开启。

断网与重启

固件 0.7.49 起，已同步的有效设置在断网和重启后保留。完全断电后，定时喂食需等待校时。断网期间不能把云端新设置视为已生效；重新联网后确认同步状态。

解绑前：确认数据清理范围

固件 0.7.50 及配套新版客户端支持解绑清理。在“我的设备”选择站架，点“删除”并阅读确认提示。会清除本次绑定期间的设备历史、报告、计划、用户设置和由设备生成的记录；手工记录、其他设备记录及鹦鹉档案保留，已清除记录不能从应用恢复。

解绑后：等待设备完成重置

保持站架通电联网，等待重置完成。离线设备仍可能按旧设置运行，完成前不要转交他人。设备会清除 Wi-Fi、用户设置和待执行任务，保留设备身份、出厂登记、称重标定和舵机位置。低于 0.7.50 或未上报版本时，先升级并联网一次。

重置中断与再次使用

若中途断电，先恢复供电；旧 Wi-Fi 已清除时，通过“搜索附近智能站架”连接蓝牙重新联网，完成重置确认。随后按首次使用流程配网绑定，重新设置奖励、喂食和自动记录。状态未完成时不要反复删除；无法完成请联系售后。历史备份按保留周期处理，不代表即时擦除全部备份。

完整资料与售后

完整说明书、训练指南及新版资料：

parrotkeeper.cn/downloads.html

微信：parrotkeeper 电话：19130693109

周一至周六 9:00-18:00（北京时间，法定节假日除外）。寄修前先联系售后确认地址；保修范围详见正式说明书。